


云主机操作说明

一、产品介绍

本产品是广州迪漫斯基于国际通用的sip、onvif协议设计开发，为用户提供基于云平台的视频音频服务，目标是创造新型管理服务模式的智慧社区。

二、产品组成部分

门口机




接口 定义 头	音频	AU
	差分+	TV+
	差分-	TV-
	485A	G1 (A+)
	485B	G2 (B-)
	地线	GND

网 管 理 机 网 口 定 义	1 2	AU
	3	TV+
	4	TV-
	5	G1 (A+)
	6	G2 (B-)
	7 8	GND

楼宇解码器



家用手机或平板电脑



云主机系统设置：点击触摸屏的拨号键盘或直接在数字键盘上输入系统设置密码：
#2016# 按呼叫键进入系统设置界面。



- 1、首先在小区所在城市内搜索此梯口机的使用所在地，完成后点击下方获取小区列表选择需要绑定的小区，小区名会随着小区列表的选择自动更改。完成上述操作后，进行梯口机设置，设备类型，默认为梯口机，特殊情况请做特殊更改。
- 2、栋数号为下拉菜单，请选择此梯口机所在的楼栋，以此类推单元号。设备编号默认为1，当一个单元有复数梯口机存在时，每个梯口机选择不同的编号以作区分。（需创建小区时提前与管理中心声明小区的基本信息否则不支持复数梯口机操控单元）。最后一步，填写小区密码员处获取小区独有密码，创建小区时自动生成，后台管理）本梯口机程序默认自动更新最新版本，如有特殊情况需要手动更新，请点击左方检查更新，系统会自动选择当前最新版本下载更新。
- 3、设置密码开锁为输入六位开锁密码。使用方式为在界面输入6位密码后点击呼叫。

三、小区信息设置

- 1, 小区所在城市: 点击进入城市列表选择该小区所在的城市名称。
- 2, 获取小区列表: 点击获取小区列表选择设备所在的小区名称。
- 3, 小区名: 获取列表后自动显示小区名。
- 4, 设备类型: 点击选择门口机或围墙机设置。
- 5, 栋数号: 点击选择设置门口机所属楼宇栋号。(选择围墙机时该项默认显示为0)
- 6, 单元号: 点击选择设置门口机所属楼宇单元号。(选择围墙机时该项默显示认为0)
- 7, 设备编号: 门口机默认显示为1。(选择围墙机时该项显示英文字母由a开始, 可手动选择设置)
- 8, 小区密码: 点击输入小区密码。(出厂默认密码为112233)
注: (以上信息设置完后需点击登陆键登陆, 完成会显示“注册成功”)

四、基本信息设置

- 1, 是否存在小区本城服务器(系统默认关闭)
- 2, 广告模式。(系统默认开启)
- 3, 检查更新: 当有新的版本系统时点击可选择更新系统。
- 4, 模拟管理机号: 点击进入后再点击输入框可以输入新管理机号。(该项修改应以获取的小区列表 号设为一致)。

五、模拟设备设置

一, 楼栋信息设置:

- (1) 当前模拟设置楼栋号: 点击进入后再点击输入框输入新的楼宇楼栋号。(该项应以小区信息 设置里的栋数号一致)
- (2) 当前模拟设置单元号: 点击进入后再点击输入框输入新的楼宇单元号。(该项应以小区信息 设置里的单元号一致)
- (3) 当前主副机号: 系统默认为0。

- 二, 设置开锁时间: 点击进入后再点击输入框输入所需开锁时间。(系统默认开锁时间为1秒)(以上设置完后需点击设置键保存设置)

六、手机端APP“居生活”基本设置

- 1, 在个人中心选择注册账户, 输入手机号点击获取验证码。
- 2, 手机获取信息后输入当前验证码进行验证。
- 3, 手机验证后进入注册界面, 输入新密码和确认密码, 点击注册。(新密码和确认密码是一致的)
- 4, 注册成功后进入小区信息设置界面
 - (1) 选择小区所在城市名。
 - (2) 选择小区花园名字。
 - (3) 设置设备所属楼宇栋号。
 - (4) 设置设备所属楼宇单元号。

七、后台操作:

- 1、在电脑上打开上网浏览器输入网站, 输入用户帐号和密码及验证码登录。
- 2、查看业主信息管理栏分别显示: 业主列表、业主申请列表、新增业主; 业主列表: 表示整个小区业主信息, 这里可以查看机修改或删除任何一个用户信息, 如修改用户的小区号、栋号、单元号或者房号; 删除就是停止某一个用户使用。
- 3、业主申请列表: 查看是否有用户申请可以点击此项目, 有新用户就点击通过, 看到用户申请栋号或单元号不相符合可以在通过后修改。
- 4、新增业主: 可以进行新增加业主。
- 5、公共信息管理栏: 公共信息列表查看推送过来的文字信息; 公共信息推送是推送公共文字信息; 门口机-广告信息列表查看图片推送信息; 门口机-广告信息推送是推送图片信息, 图片不能够是高清图片必须小于100K以内图片信息。
- 6、物业管理信息: 查看小区管理信息机添加小区手机APP管理;
- 7、设备管理信息: 查看用户及门口主机是否在线;
- 8、系统管理: 修改后台管理登录密码;