


## 2. 4G数字无线7寸可视门铃

# 使用说明书

本公司力求精益求精，产品如有改进恕不另行通知



Model:

T-709CW     T-708CW     T-06CW

# 一、简介

---

## 目 录

---

一、简介.....	1
二、标准套装配件.....	1
三、产品外观构成.....	2
四、操作说明.....	5
五、安装说明.....	9
六、规格参数.....	10
七、系统图.....	11
八、注意事项.....	12

感谢您购买可视对讲无线门铃系统产品。

该系列是本公司最新设计的多功能挂式或台式可视对讲无线门铃系统，产品采用2.4G数字音视频无线传输原理、闭路监控原理、门外摄像、室内显示，双向对讲，室内可电控开启门锁，并可随时监视门外情况，先进的辅助照明功能，令你在晚上也能辨别来访者，本产品造型时尚新颖、图像清晰、安装简单，令您的家居多了解一道科技屏障，绝对是现代家庭理想的安防产品。

为了能够更好发挥产品的优异性能，请仔细阅读本产品使用说明书以便正确掌握安装、操作方法。


功能特点：

- ① 2.4G发射频率，无障碍遥控距离约150-200m；
- ② 采用微处理技术，全自动遥控功能，性能优良，可靠性高；
- ③ 室内机采用7寸TFT显示屏；
- ④ 室外机采用CMOS30万像素摄像头；
- ⑤ 清晰的夜视功能，可实现全天候监控，呼叫，对讲，遥控开锁等功能；
- ⑥ 可附加拍照、录像功能。

## 二、标准套装配件


---

本产品的包装内包括：室外门前机一台、室内可视分机一台、12V电源适配器一个或两个、专用挂墙钩或台式支架、安装附件，详见下图：




### 三、产品外观构成

#### 1. 室外门前机 (T-06CW)




#### 2. 室内分机 (T-709CW)



按键	状态	静态	菜单	门铃
①	进入菜单	确认键	拍照键	
②	无	取消键	录像键	
③	进入监视	右键	监视键	
④	无	下键	通话键	
⑤	无	上键	开锁键	

### 3. 室内分机 (T-708CW)


正面



背面

DC15V  
电源插头

状态 按键	静态	菜单	门铃
○□■	进入菜单	确认键	拍照键
○□□	无	取消键	录像键
○□▶	进入监视	右键	监视键
○□▼	无	下键	通话键
○□▲	无	上键	开锁键



## 四、操作说明

### A、状态说明:

关机状态：机器没有启动无电源；

待机状态：机器已经启动通电，液晶屏显示没有打开，机器在睡眠状态

工作状态：机器启动，液晶屏显示打开。

监视状态：显示室外图像。

菜单状态：工作状态，在主界面时，按菜单键，则进入主菜单。

### B、呼叫功能：

在待机或其它工作状态，访客按室外机的呼叫键，机器则响铃声，响铃声同时自动拍摄并保存一张图片(或自动录10秒图像并保存)，然后自动进入监视状态.注：插入SD卡才有录像/拍照功能.

### C、监视功能：

在待机状态下随便按任何键都可以进入到主界面，主界面按拍照键 ○□■，则进入监视状态，此时用户可以通过室外的摄像头查看室外的情况，若要与门外对讲只需按通话键 ○□▼即可，结束通话再按一下通话键 ○□▼，或者60秒后本机自动关闭图像恢复待机状态。

### D、开锁功能：

基于安全因素，杜绝误操作开锁，只有在来访者按门铃后或监视操作状态下（即图像打开时）按开锁键 ○□▲才能开锁。

### E、拍照功能(必须带SD卡)：

在监视状态下，按拍照键 ○□■，即可拍下一幅图片，拍完自动保存返回监视状态。

### F、录像功能(必须带SD卡)：

在监视状态下，按录像键 ○□□，即录10秒录像，录完自动保存返回监视状态。

### G、菜单功能设置：

在待机状态时随便按任何键都可以进入到主界面菜单。



## 1. 设置

在此菜单中，可进行SD卡、亮度、饱和度、语言、对码、时间日期、拍摄方式、铃声操作。



### a. SD卡

在设置菜单界面中，选择SD卡菜单按确认键  $\text{CONFIRM}$  进入，可按右键  $\text{RIGHT}$  进行容量查看、清除内容操作。


①. 容量查看：按确认键  $\text{CONFIRM}$  进入即可看到容量数值，退出则按取消键  $\text{CANCELL}$ 。

②. 清除内容：按确认键  $\text{CONFIRM}$  进入即可删除全部数据后自动返回，再按取消键  $\text{CANCELL}$  退出。




### b. 亮度

在设置菜单界面中，按右键  $\text{RIGHT}$  进行选择亮度菜单，按确认键  $\text{CONFIRM}$  进入，可进行显示画的亮度明暗调节，按右键  $\text{RIGHT}$  是调节，数字越小画面就越暗，数字越大画面就越亮，调到合适的亮度，按确认键  $\text{CONFIRM}$  保存返回。



### c. 饱和度

在设置菜单界面中，按右键  $\text{RIGHT}$  进行选择饱和度菜单，按确认键  $\text{CONFIRM}$  进入，可进行显示画的饱和度调节，按右键  $\text{RIGHT}$  调节，调到合适的饱和度，按确认键  $\text{CONFIRM}$  保存返回。




### d. 语言

在设置菜单界面中，按右键  $\text{RIGHT}$  进行选择语言菜单，按确认键  $\text{CONFIRM}$  进入，可进行中文、英文语言设置，按右键  $\text{RIGHT}$  进行选择，按确认键  $\text{CONFIRM}$  保存返回。



### e. 对码

在设置菜单界面中，菜单按右键  $\text{RIGHT}$  进行选择对码菜单，按确认键  $\text{CONFIRM}$  进入，画面出现“PAIRING...”字样，在10秒钟内按一下室外机的对码按钮（如图一），对码成功后，室内机会显示出信号和图像。注：产品出厂前已经对好码，一般不需要重新对码；如果需更换室内机与室外机，则需重新进行对码。



(图一)

### f. 时间日期

在设置菜单界面中，按右键  $\text{RIGHT}$  进行选择时间日期菜单，按确认键  $\text{CONFIRM}$  进入，可进行时间日期设置，按右键  $\text{RIGHT}$  与下键  $\text{DOWN}$  进行设置，按确认键  $\text{CONFIRM}$  确认到下一组数字设置，以此类推。



### g. 拍照方式

在设置菜单界面中，按右键  $\text{RIGHT}$  进行选择拍照方式菜单，按确认键  $\text{CONFIRM}$  进入，按右键  $\text{RIGHT}$  进行设置，按确认键  $\text{CONFIRM}$  保存返回。



#### g. 铃声

在设置菜单界面中，按右键 进行选择铃声菜单，按确认键 进入，按右键 设置铃声音量大小，按下键 进行选择不同铃声，再按取消键 返回。


#### 2. 多媒体

在此菜单中，可进行照片、视频操作。




##### a. 照片

在多媒体菜单界面中，选择照片菜单按确认键 进入，再按3次确认键 才看那照片画面，按右键 进行查看下一张照片，退出则按取消键 。注：如需删除单张照片，在文件存有所拍的图像界面，选择需删除的照片，按右键 右边出现X符号，再按一下确认键 ，即可删除。如需删除全部照片，在SD卡菜单里选清除内容即可全部删除照片。




##### b. 视频

在多媒体菜单界面中，选择视频菜单按确认键 进入，再按3次确认键 才看那录像画面，按右键 进行查看下一个录像，退出则按取消键 。注：如需删除单个录像，在文件存有所拍的图像界面，选择需删除的录像，按右键 右边出现X符号，再按一下确认键 ，即可删除。如需删除全部录像，在SD卡菜单里选清除内容即可全部删除录像。



## 五、安装说明

### T-06CW门前机安装说明：




室外机应装在有防护的位置，不应受强光直射和雨水淋袭。推荐安装高度为1.5-1.7米，以便镜头对准最佳监视范围。安装时注意清洁，防止泥沙进入以免引起故障。

1. 拿出安装底架以及安装螺丝，并将其固定在墙壁上（如图一）
2. 将门前机对好底架顶端孔，然后用力朝上推使之完全吻合。（如图二）
3. 用螺丝将其锁紧。（如图三）
4. 将天线装入螺丝柱上，扭紧使其固定好。（如图四）

## 室内可视分机安装方法

室内可视分机应放置在方便操作的地方，离地面1.5—1.7米高的墙壁上，显示屏不要受强光照射，以免影响监视效果。


在墙上固定分机挂墙钩。把连接线插到室内可视分机连接座内。将室内机固定在挂墙钩上。将室内机电源插头插入交流电源插座。  
(如图所示)



T-709CW

## 七、系统图

### ★系统示意图：




## 六、规格参数

### 室外门前机

	T-06CW
解析度:	380 TV线
摄像头:	1/3彩色
镜头与角度:	F6.0、约69度镜头
最低照度	1.5LUX
光 源:	红外灯
调制方式:	GFSK
通信频率:	2.4GHz
尺 寸:	94×134×45mm

### 室内可视分机

	T-709CW/T-708CW
电 源:	DC15V
显示屏:	7寸LCD液晶显示屏
解 析 度:	1440X234 L
呼 叫 铃 声:	叮咚
耗 电 量:	待机130mW, 工作时12.5W
调 制 方 式:	GFSK
通 信 频 率:	2.4GHz
尺 寸:	T-709CW: 243×160×27mm T-708CW: 225×165×35mm



## 八、 注意事项

---

机器应放置在牢固、通风良好、不潮湿，没有强烈阳光直射、没有强磁场和灰尘的地方；不要用化学物品清洁表面，应使用清洁柔软的干布擦拭；不要让室内机长时间保持监视状态；不要同时按多个按键；不要让任何金属类小物件掉入机内；本机外壳上所有螺丝都有必要的作用，请勿随意松启。

除本公司指定的产品外，请勿 和其它产品配套使用。

为防止触电，非专业人员不要拆开机器，如有故障需要进行检修，请与经销商或本公司技术部联系。

### 故障诊断

现象	诊断	排除操作
不能开机	是否接上电源适配器？	连接电源适配器
通话状态下无声音	音量是否调至最小？	将音量调节至合适大小
图像有噪点或闪动	室内机是否放在了电视机，微波炉，日光灯，手机等产生电磁波干扰的物品附近？	将机器远离这些会产生电磁干扰的物品
室内机显示无信号画面	是否室外机未接通电源？	接通室外机电源
	是否室外机距离室内机距离太远？	调整距离到60米以内(有多重墙壁阻隔的情况下)
	是否附近有其他强磁场干扰？	将室内机远离强磁场区域